


[SV] INSTRUKTION

Denna bruksanvisning bör läsas och följas noggrant innan du använder SUP-brädan. Var särskilt noga med att följa upp den korrekta ordningen för uppblåsning och tömning vid monteringsproceduren.

INNEHÅLL:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Uppblåsbar Stand Up Paddle Board | 1 Säkerhetslina. Längd 2,30 meter |
| 1 ryggsock | 1 Avtagbar fena |
| 1 justerbar paddel i aluminium | 1 Reparationssats |
| 1 handpump | |



- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Högtrycksventil | 5. Metallring för säkerhetslina |
| 2. Lastnät | 6. Fasta fenor |
| 3. Halkfritt EVA-däckgolv | 7. Avtagbar fena |
| 4. Bärhandtag | |

VARNING:

- Att använda en SUP kan vara mycket farligt och fysiskt krävande. Personen som använder den här produkten bör förstå att det kan innebära allvarliga skador eller dödsfall.
- Lär dig grunderna för användning av SUP från en certifierad instruktör.
- Kontrollera alltid väderprognoser innan du använder din SUP-bräda. Använd aldrig SUP-brädan i åskväder.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning och flytväst. Använd rätt skyddskläder för förhållanden som våtdräkt eller UV-topp. Kallt vatten och kallt väder kan leda till hypotermi. Bär alltid med dig legitimation eller någon annan slags identifikation.
- Använd hjälm när det är lämpligt.
- Överskrid inte den maximala viktkapaciteten på **160kg**.
- Använd inte SUP-brädan under påverkan av droger och / eller alkohol.
- Denna modell är avsedd att användas i lugnt vatten (sjö, floder, havsstrand) i stående och sittande läge. Det rekommenderas inte att använda SUP-brädan i höga vågor eller att surfa.
- Se upp för vindar och strömmar till havs eftersom de kan ta dig långt ut till havet.
- Kontrollera din utrustning före användning för tecken på slitage, läckage eller fel.
- Sätt fast den medföljande säkerhetslinan till ditt SUP-bräda hela tiden.
- Barn ska alltid vara under uppsikt av vuxna.
- Informera alltid någon om vart det är tänkt att du tar vägen med din SUP-bräda så som tid och plats för avresa och din avsedda tid och ankomstplats. Paddling ensam rekommenderas inte.
- Se upp för andra personer i vattnet, särskilt simmare och barn. Se till att du alltid håller SUP-brädan och paddeln under kontroll.

FÖRBEREDELSE FÖR ATT PUMPA UPP EN SUP-BRÄDA

Ta bort alla vassa och spetsiga föremål från marken för att undvika att skada SUP-brädan.

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR UPPBLÄSNING OCH TÖMNING

Blås upp SUP-brädan med den medföljande handpumpen.



1. Ventilkåpa
2. Knapp
3. Ventilbas


- Skruva loss ventilkåpan (1). Tryck in knappen (2) och vrid ca 90 grader så att den är i "OUT"-läget.
- Sätt i slangänden på pumpen och pumpa upp den tills du når önskat tryck. Dra åt ventilkåpan (medurs) efter uppblåsning. Ventilkåpan säkerställer att ventilen är ordentligt lufttät.
- För att släppa ut luft från SUP-brädan, ta bort ventilkåpan (1) och tryck in knappen (2) och vrid ca 90 grader så att den är i "IN"-läget.

**Rätt tryck för detta SUP-kort är:
Max 1 bar / 15 PSI (= 1000 mBar)
ÖVERSKRID INTE DETTA !!**

Att använda en elektrisk pump eller luftkompressor är på egen risk. Detta kan leda till att SUP-brädan skadas.

AVTAGBAR FENA PÅ BAKSIDAN AV SUP-BRÄDAN

Det rekommenderas att använda det avtagbara fenan på djupt vatten för enklare paddling i en rak linje. Använd inte fenan på grunt vatten för då kan den träffa botten. Fenan kan placeras på SUP-brädan om den är uppbläst eller tömt. För att montera fenan trycker du i den svarta skenan på baksidan av SUP-brädan. För att låsa fenan trycker du på låsstiftet i bashålet.



MONTERINGSANVISNING FÖR PADDEL

Den inkluderade paddel består av 3 delar.



FÖR ATT JUSTERA PADELEN TILL NÖDVÄND LÄNGD:

- För in botten på stolpen (2) på toppen av stolpen (3). De båda stängerna fästes i varandra när stiftet på stäng (2) klickas i hålet på stäng (3).



- Öppna knappen ovanpå stolpen (2) genom att dra i knappen.
- Sätt i botten på stolpen (1) och välj den längd som passar dig. Klicka på stiftet (bakom knappen) på stäng (2) in i hålet på stäng (1).
- Paddelängden är justerbar från minsta längd 1,78 m till maximal längd 2,20 m.

FÄSTA SÄKERHETSLINA:

Innan du börjar använda SUP-brädan måste du först fästa den medföljande säkerhetslinan till SUP-brädan och dig själv.

- Fäst säkerhetslinan i metallringen ovanpå SUP-brädan.
 - Fäst den andra sidan av säkerhetslinan på din fotled.
- När du faller i vattnet ser säkerhetslinan till att SUP-brädan inte flyter bort.

UNDERHÅLL:

- Rengör och kontrollera SUP-brädan och alla tillbehör. Använd ett mildt rengöringsmedel.
- Se till att SUP-brädan är helt torr innan du lägger den i ryggsocken. Annars kan detta orsaka mögel och dålig lukt eller att kamrarna på insidan av SUP-brädan kan drabbas av vattenskadorna.

REPARATIONER:

Även om SUP-brädan har tillverkats av ett förstärkt och tufft material är det fortfarande möjligt att hål eller sprickor uppstår när SUP-brädan hanteras felaktigt. För reparation av mindre skador ingår ett reparationssats.

- Förbered en rund lapp med reparationsmaterial med korrekta mått.
- Rengör reparationsmaterialet och området runt läckan med alkohol.
- Applicera 3 tunna, jämna lager lim på både brädans yta och reparationsmaterialet. Vänta 5 minuter mellan varje påstrykning.
- Vänta 10-15 minuter efter det tredje skiktet innan du applicerar reparationsmaterialet. Använd en handroller för att applicera reparationsmaterialet jämnt. Var särskilt uppmärksam på kanterna
- Vänta minst 24 timmar innan du blåser upp igen.